



Coque de jet-ski

Endommagée

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Mélanger la résine à 2-3% de durcisseur BPO (pour les 2 cas de figure), Préparer le Mat de Verre (déchiré) ou le Tissu de Verre (découpé).



En présence d'un enfoncement, poncer/meuler la surface à reboucher, puis la combler au Mastic Polyester Armé à l'aide d'une spatule.



Appliquer 1 couche de Résine Type KR, puis 1 couche de Mat de Verre. L'imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Alternier avec le Tissu de Verre. Renouveler l'opération si nécessaire, mouillé sur mouillé.



Après durcissement, mastiquer les irrégularités avec le Mastic de Finition Polyester.



Poncer, puis appliquer le Gelcoat de Finition Blanc. (Attention: respecter scrupuleusement les consignes de préparation et d'application indiquées sur le pot). Attendre 5-6 jours de durcissement avant la remise à l'eau.

 **ASTUCE :** Pour une petite réparation, utiliser le Kit de Réparation Polyester (1 couche de résine, 1 couche de mat, imprégnation de résine, à renouveler si nécessaire, toujours mouillé sur mouillé). Puis finition au Mastic de Finition Polyester et au Gelcoat de Finition Polyester.