



Embarcation en bois ou polyester

Réparation trou

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Mélanger la résine à 2-3% de durcisseur BPO.



Avec un abrasif P40, créer une légère cuvette autour de la zone à réparer.




Appliquer 1 couche de résine, puis le Mat de Verre. L'imprégner de résine jusqu'à parfaite transparence. Renouveler l'opération, mouillé sur mouillé.



Après durcissement, mastiquer les irrégularités avec le Mastic de Finition Polyester.



Poncer légèrement, puis, appliquer le Gelcoat de Finition Blanc. (Attention: respecter scrupuleusement les consignes de préparation et d'application indiquées sur le pot). Attendre 5-6 jours de durcissement avant la remise en eau.

 **ASTUCE :** Pour les impacts importants, effectuer la même réparation à l'intérieur.