





PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



A l'aide d'une brosse métallique ou d'abrasif, éliminer toute trace de corrosion. Dépoussiérer et dégraisser à l'aide du Super Nettoyant.



Rassembler le morceau manquant avec le corps de l'échappement.



Appliquer généreusement la Pâte de Montage Echappement sur la zone de raccord et lisser à la spatule.



Le séchage s'obtient par la chaleur dégagée du moteur. Pour assurer l'étanchéité, laisser tourner le moteur à l'air libre pendant 10 min.

💡 **ASTUCE :** Nettoyer les outils à l'eau.